

- Evitare urti, incisioni o graffi durante le fasi d'installazione. Si consiglia di rimuovere la pellicola protettiva solo al termine di tutte le operazioni d'installazione.
- Si raccomanda di non indossare effetti personali (bracciali, orologi, anelli ecc.) durante la movimentazione e pulizia dei trasparenti in policarbonato.
- Evitare di danneggiare i bordi. Evitare qualsiasi contatto con materiali organici che contengano plasticizzanti, solventi tipo: lubrificanti, spray di protezione, PVC, o adesivi di qualsiasi tipo, solventi organici quali chetoni, idrocarburi clorinati o aromatici. Questi prodotti provocano un più o meno rapido deterioramento della superficie in policarbonato, anche se protetta dalla pellicola.
- Evitare di applicare ventose o supporti per accessori al trasparente in policarbonato.
- Non strofinare mai le superfici con stracci sporchi o secchi. Non togliere lo sporco con strumenti acuminati e non rimuovere l'eventuale formazione di ghiaccio con raschietti, palette o spray chimici. Eventuali macchie ostinate vanno tolte strofinando leggermente con panno morbido e pulito imbevuto di alcool isopropilico, facendo seguire un accurato lavaggio con acqua e detergente neutro.
Si consiglia di asportare le eventuali impurità (polvere, sabbia, ecc) depositate sul trasparente in Policarbonato, utilizzando aria compressa.
- Non tentare di togliere eventuali graffi con detersivi o paste abrasive, in quanto il risultato sarebbe di gran lunga peggiore.
- Si raccomanda di lavare manualmente le superfici in policarbonato evitando l'utilizzo di spazzole automatiche o getti di acqua ad alta pressione.
- *Avoid knocks, cuts and scratches during fitting. It is advisable to remove the protective film only at the end of all installation operations.*
- *It is recommended not to wear personal effects (bracelets, watches, rings, etc.) during the handling and cleaning of polycarbonate transparent.*
- *Avoid damaging the edges. Avoid any contact with organic materials that contain plasticisers and the following solvents: lubricants, protection spray, PVC, or adhesives of any type, organic solvents such as ketones, aromatic or chlorinated hydrocarbons. These products cause varying degrees of deterioration of the polycarbonate area, even if it is protected by film.*
- *Avoid applying suction cups or supports for accessories to the polycarbonate transparent.*
- *Never rub surfaces with dirty or dry rags. Do not remove dirt with sharp instruments and do not remove any icing with scraper, pallets or chemical sprays. Any stubborn stains can be removed by lightly rubbing with a soft, clean cloth soaked in isopropyl alcohol, followed by a thorough clean with water and neutral detergent.*

It is advisable to remove any impurities (dust, sand, etc.) deposited on the transparent polycarbonate, using compressed air.
- *Do not attempt to remove any scratches with detergents or abrasive cleaners, as the result could be far worse.*
- *It is recommended to wash the polycarbonate surfaces manually, avoiding the use of automatic brushes or high pressure water jets.*

- ISOCLIMA raccomanda di utilizzare esclusivamente i seguenti prodotti per la pulizia del policarbonato:
- *ISOCLIMA recommends using only the following products for cleaning polycarbonate:*

- ALCOOL ISOPROPILICO
(puro o diluito al 50% in peso con acqua)
Non utilizzare Alcool etilico denaturato

- *ISOPROPYL ALCOHOL*
(pure or diluted 50% in weight with water)
Do not use denatured ethyl alcohol



- GARZA RYMPLECLOTH (Richmond) 100% COTONE
GUANTI IN LATTICE

- *CLEAN GAUZE RYMPLECLOTH (Richmond) 100% COTTON*
- LATEX GLOVES

